

Walu Roll Guld & Silver

- Stäng skyddet så poolen är helt täckt av skyddet
- Skruva bort lucka under nyckelbrytaren.
- Håll in tryckknappen i minst 3-4 sekunder.
- Släpp tryckknappen
- Vrid nyckeln och öppna poolen.
OBS! Släpp in nyckeln förrän poolen är helt öppen och skyddet är upprullat på rullen.
- Programmeringen av ändlägena är nu klart

På Walu Roll Silver ligger tryckknappen löst inne i stolpen med nyckelbrytaren

